



### 1. Kes võivad hüpata?

„Tarzani maja“ on riidest valmistatud kerge kodus kasutatav batuut. Tarzani majas võib viibida korraga kuni 5 last, ühe lapse kehakaal ei tohi ületada **45 kg**.

Batuuti ei tohi kasutada täiskasvanud või lapsed kaaluga üle 45 kg. Hoia ka lemmikloomad batuudist eemal.

### 2. Ilmastikuolud.

Batuuti ei tohi üles seada, kui on äikseoht, vihmasedu või kui tuule kiirus on suurem kui 11m/s.

#### **Kuidas käitun, kui ilmastikuolud muutuvad?**

Kui tuul tõuseb, hakkab vihma sadama või batuudi kasutamine muutub muul viisil ohtlikuks, siis tuleb kutsuda kõik lapsed batuudilt ja ei tohi lasta uusi hüppajaid peale. Kontrolli, et kedagi ei oleks enam batuudil, seejärel lülita välja puhur ning eemalda juhtmed seinakontaktist. Võimaluse korral vii puhur varju alla ning kata või paki batuut kokku.

### 3. Kuidas batuuti üles seada?

Väikese batuudi ülespanek on lihtne. Batuut kaalub umbes 40 kg. Komplekti kuulub üks puhur, batuudi vaiad ja batuudi alla käiv aluskile. Batuut on kokku pakitult kotis. Batuuti võib üles seada vastutav täiskasvanu, kes ei ole alkoholi- või narkojoobes või mõne muu uimastava aine mõju all.

Batuuti üles seades veendu, et see ei oleks paigutatud puu alla ega muul viisil ohtlikkuse paika. Batuudi ümber tuleb tagada vähemalt kahe meetri laiune vaba ala. Sile muruplats on kõige sobilikum paik, kuhu batuut üle seada. Enne batuudi üles seadmist veendu, et murul ei oleks oksid, kive või muid teravaid esemeid. Veendu, et väljavalitud plats oleks puhas ja kuiv.

Järgmiseks aseta maha aluskile ning kinnita see vaiadega maasse. Rulli batuut kile peal lahti nii, et batuudi tagumine sein oleks kile lühema servaga samal joonel. Rulli lahti batuudi küljes olev kollane riidest õhuvoolutoru. Veendu, et õhuvoolutoru ei oleks keerdus või sõlmes. Taga õhu vaba liikumine torus. Veendu, et puhuri lähedal ei oleks õhu sisseimemiseks takistusi. Kindlasti ei tohi puhurit millegagi katta või muul moel puhuri töötamist takistada. Töötava puhuri läheduses ei tohi lapsed viibida. Järgmiseks ühenda batuudi riidest õhuvoolutoru puhuriga. Õhuvoolutoru tuleb lukustada puhuri külge, kasutades selleks õhuvoolutoru otsas olevat krõpsuga paela. Veendu, et õhuvoolutoru ei tuleks puhuri otsast ära. Veenud, et puhuril olev ON/OFF nupp oleks OFFi peal. Ühenda puhur voluvõrku (enne ühendamist veendu, et kasutatav pikendusjuhe oleks terve, kerige pikendusjuhe täis pikkuses välja, et vältida juhtme ülekuumenemist).





Kui käivitate puhuri, veenduge, et inimesed ei oleks batuudile lähemal kui viis meetrit. Puhur käivitub, kui vajutate lüliti ON-i peale. Batuut täitub 2-3 minutiga. Puhur peab töötama terve batuudi kasutamise aja.

Kui batuut on täis puhutud, kinnitage see komplekti kuuluvate vaiadega. NB! Batuudile ei tohi minna enne, kui see ei ole kindlalt maasse kinnitatud. Batuudil on neljas nurgas aasad, mis tuleb vaiadega kinnitada. Vaiad tuleb lüüa maasse batuudi suhtes 45° nurga all. Lisaturvalisuseks võib aasade külge seada ka liivakotte. Vaiade kinnitamiseks sobiva pinnase puudumisel tuleb batuut kõikidest kinnitusaasadest turvaliselt siduda köie või koormarihmaga lähedalasuva puu, auto või statsionaarse ehitise külge.

Kui batuut on kindlalt maa küljes, siis kontrollige veel korra üle puhur ja õhuvoolutoru. Õhuvoolu toru peab olema risti batuudi tagaseinaga, see ei tohi olla keerdus.

Vajadusel sättige toru otse ja võtke keerd välja.

Kui te olete veendunud, et batuut on korralikult kinnitatud ja puhur on korrektselt ühendatud, siis instrueerige lapsi ning lõbutsemine võib alata. Tähelepanu! Batuuti ei tohi jätta ilma vastutava täiskasvanu järelvalveta.

#### 4 Ohutu hüppamine?

Batuudil ei tohi viibida paljajalu ega jalanõudega. Batuudili olles kannal alati sokke. Soovituslikud on ka pikad riided, sest katmata kehaosad võivad saada nt.liumäelt laskudes marrastusi. Vältida tuleks ka sälle, nõoriga kapuutse jms.

Batuudi seinte pidi ei tohi üles ronida, võib juhtuda, et seintel roniv laps võib batuudist välja kukkuda. Batuudist välja kukkumine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Batuudile ei tohi kaasa võtta nutiseadmeid, juuksenõelu, sörmuseid, kõrvarõngaid, prille, kotte, käekelli jms , sest need võivad hüppajaid ja batuudi vigastada. Taskutes või riiete küljes ei tohi olla batuuti või teisi kasutajaid vigastavaid esemeid.

#### LIUMÄGI

Liumäelt kaskutakse istukil mõlemad jalad tuleb sirutada pikalt ette käed tuleb asetada rinnale risti või tõsta üles. Liumäelt ei tohi laskuda pea ees. Liumäele ei tohi hüppata või teisele hoogu lükata. Liumäelt tohib lasta liugu üks laps korraga. Liumäe valesi kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

